



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Hemos llevado nuestro aislamiento galardonado y lo hemos hecho aún mejor. Ahora con ajuste de altura para un enfoque aún mayor. Experimenta un sonido tan limpio y natural que el escenario sonoro se abre en una imagen tridimensional completa.

Capacidad de peso

GAIA I NEO - 220LBS. (100 KG)

Más que aislamiento

Aislar los altavoces para reducir el acoplamiento es crucial, pero atenuar las vibraciones reflejadas que regresan desde la superficie dura de soporte y resistir las oscilaciones fuera del eje proporciona mayor precisión y enfoque acústico.

AISLAMIENTO GALARDONADO Y PATENTADO

Tomamos nuestro aislamiento galardonado y lo hicimos aún mejor. El IsoAcoustics GAIA Neo eleva nuestro diseño aclamado, contando con una construcción de metal superior para una precisión sin precedentes y una pasión que se traduce en un sonido impresionantemente realista.

ALINEACIÓN Y ENFOQUE

Los mejores resultados se obtienen instalando estas unidades con el logo hacia la posición de escucha, para alinear los aisladores con las fuerzas del altavoz. Los logos se han colocado en ambos lados del GAIA Neo para facilitar la alineación. Levanta y coloca los altavoces en su posición, ya que el aislador inferior del Neo se adherirá a la superficie de soporte. Si es necesario, ajusta la altura girando el anillo inferior para enfocar mejor o compensar superficies irregulares.

HARDWARE INCLUIDO



q-r.to/neo-threads

TAMAÑOS DE ROSCA

Los GAIA Neo incluyen los 3 tamaños de rosca más comunes. Adaptadores para otros tamaños de rosca están disponibles a través de los distribuidores de IsoAcoustics. Visita ISOACOUSTICS.COM/THREADS o escanea el siguiente código QR para obtener información adicional sobre cómo determinar el tamaño de rosca que necesitas.

GAIA Neo INSTALACIONES


Visita **Q-R. TO/NEO-INSTALL** o escanea el siguiente código QR para ver nuestro VIDEO DE INSTALACIÓN sobre cómo instalar y configurar los aisladores IsoAcoustics GAIA Neo en tu equipo de audio.



q-r.to/neo-install

PASOS DE INSTALACIÓN

- Instala el adaptador roscado** - Elige el adaptador roscado correcto para tu altavoz o componente y enróscalo en la parte inferior del altavoz o componente.
- Coloca los aisladores GAIA Neo** - Atornilla cada aislador GAIA Neo en el adaptador roscado instalado a mano hasta que toque la parte inferior del altavoz o componente. Continúa apretando a mano hasta que el aislador quede firmemente contra la superficie, comprimiendo la junta tórica integrada para crear una conexión segura y con tensión. Esto permite un rendimiento óptimo mientras aún puedes girar el aislador para alinear el logo de IsoAcoustics con el frente del altavoz.
 - Opcional:** Usa la arandela de compresión - Si la superficie inferior del altavoz o componente no proporciona suficiente contacto con el O-ring del GAIA Neo, coloca la arandela de compresión incluida en la parte superior del GAIA Neo antes de instalarlo.
- Prepara los deslizadores de piso** - coloca los deslizadores de piso incluidos debajo de cada aislador GAIA Neo.
 - En suelos sólidos: coloca las almohadillas adhesivas de fieltro en la parte inferior de los deslizadores
 - En suelos alfombrados: usa los deslizadores sin almohadillas de fieltro.
- Posición del altavoz** - empuja contra la parte inferior del altavoz para deslizarlo con cuidado en su lugar usando los lados del suelo.
- Nivelar y ajustar** - Gira el anillo inferior de la carcasa en cada GAIA Neo para afinar la altura.



Esto te permite nivelar el altavoz, ajustar el enfoque y asegurar una distribución uniforme del peso en los aisladores.

Para subir la altura, gira el anillo inferior hacia la derecha. Girar el anillo inferior hacia la izquierda bajar la altura.

- LEscucha y Ajusta la Colocación** Después de la configuración inicial,

escucha el sistema y haz los ajustes necesarios en la posición del altavoz o en la altura del aislador. Una vez que estés satisfecho, inclina el altavoz un lado a la vez para quitar los deslizadores del suelo.

Para facilitar los ajustes, recomendamos empujar con cuidado hacia la parte superior del lateral del altavoz para desplazar algo del peso del aislador que se está ajustando.

GAIA Neo DESLIZADORES DE SUELO



El GAIA Neo usa un aislador inferior que se ancla a la superficie de soporte, ya sea con una ventosa en superficies lisas o con fricción en superficies texturizadas.

Debido a esto, puede ser difícil reposicionar tus altavoces u otros equipos de audio después de que se hayan instalado.

Incluimos deslizadores de piso para facilitar el reubicado después de instalar tus aisladores GAIA Neo.

No se recomienda dejar los deslizadores de suelo debajo de los aisladores a menos que muevas con frecuencia tu equipo de audio.

GAIA Neo DISCOS PARA ALFOMBRAS

Tus aisladores GAIA Neo funcionarán bien en casi cualquier superficie plana, ya sea lisa o rugosa, pero si tienes una alfombra más gruesa, puedes lograr aún mayor estabilidad con la adición de nuestros discos para alfombra.

Hechos de acero inoxidable sólido, estos accesorios opcionales ofrecen una interfaz más robusta, minimizando cualquier posibilidad de hundimiento y asegurando un aislamiento óptimo para mejorar el rendimiento del audio.



ISOACOUSTICS.COM